



## Frytkownica powietrzna 4Swiss ABB-021

Pierwsze kroki

### **Dziękujemy za wybór frytkownicy powietrznej 4Swiss ABB-021.**

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania Klientów. W przypadku pytań, wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie instrukcji obsługi.

**Życzymy przyjemnego użytkowania!**

### **Najczęściej zadawane pytania:**

#### **1. Jak działa frytkownica powietrzna 4Swiss ABB-021?**






Frytkownica powietrzna 4Swiss ABB-021 działa na zasadzie konwekcji - cyrkuluje gorące powietrze wokół jedzenia i w ten sposób je ogrzewa.

Proces ogrzewania nie używa mikrofal. Okienko w szufladzie pozwala wygodnie kontrolować przygotowywanie potrawy.



## 2. Ile trwa przygotowanie poszczególnych potraw?

Okolo 1,5 raza szybciej niż w tradycyjnym piekarniku

-  Chicken (kurczak) - 200°C, 30 min.
-  Beef (wołowina) - 200°C, 20 min.
-  French Chips (frytki) - 180°C, 15 min.
-  Toast (tosty) - 170°C, 10 min.
-  Pre-heat (podgrzewanie wstępne) - 200°C, 3 min.
-  Reheat (odgrzewanie) - 170°C, 5 min.
-  Defrost (rozmrzanie) - 40°C, 7 min.
-  Dehydrate (suszenie owoców i warzyw) - 40°C, 240 min.



## 3. Jak czyścić frytkownicę powietrzną?

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Aby wytrzeć zewnętrzną obudowę urządzenia, należy użyć czystej, wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia płyty i szuflady **nie należy** używać metalowych przedmiotów ani środków czyszczących o właściwościach ścierających. Jeśli w zagłębieniu obudowy znajdują się resztki jedzenia lub inne zanieczyszczenia, należy je usunąć wilgotną, czystą ściereczką, a następnie osuszyć.

## 4. Czy ruchome części urządzenia można myć w zmywarce?

Tak, szufladę oraz kratkę można myć w zmywarce. Po umyciu w zmywarce szybka w szufladzie może być lekko zaparowana, jest to zjawiskiem normalnym, które ustępuje samoczynnie.

## 5. Jakich naczyń można używać w urządzeniu 4Swiss ABB-021?

W urządzeniu można używać naczyń i form żaroodpornych: szklanych, ceramicznych, metalowych i silikonowych, a także specjalnych rękawów do pieczenia. Zabronione jest odgrzewanie dań w pojemnikach plastikowych, woreczkach itp.