



## Hulajnoga Elektryczna 4Swiss EX9

### Pierwsze kroki

#### INFORMACJE PODSTAWOWE

Przed rozpoczęciem użytkowania hulajnogi należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Znajdują się tam wszystkie kluczowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia.

#### 1. Jakie ciśnienie opon jest odpowiednie?

Przed wysyłką urządzenia, koła są pompowane przez nas do średniej wartości 2,2 bar. Właściwe ciśnienie opon jest jednak uzależnione od wagi użytkownika.

Dla osób do 65 kg – 2 bar

Dla osób od 65 do 90 kg – 2,2 bar

Dla osób powyżej 90 kg – 2,5 bar



#### 2. Hulajnoga ciężko się składa i rozkłada lub czuć luzu w kolumnie kierownicy

Należy delikatnie dokręcić lub poluzować przednią śrubę w dolnej części kolumny kierownicy.

#### 3. Podczas jazdy słychać tarcie hamulca.

Tarcie hamulca jest kwestią tylko i wyłącznie regulacji. Można spróbować dwóch sposobów, aby pozbyć się tego zjawiska:



**a.** Regulacja pokrętłem znajdującym się przy hamulcu na kierownicy hulajnogi – proszę minimalnie obrócić pokrętło i sprawdzić czy tarcie ustało.



1. Odkręcić
2. Wyregulować
3. Dokręcić

**b.** Regulacja położenia zacisku za pomocą śrub znajdujących się przy tarczach hamulcowych obu kół.

#### **4. Podczas jazdy słychać tarcie na kole.**

Prawdopodobnie koło jest zbyt mocno napompowane i ociera się o błotnik. Należy spuścić trochę powietrza z koła.

#### **5. Moja hulajnoga nie osiąga deklarowanego przez producenta zasięgu.**

Zasięg na jednym ładowaniu, deklarowany w opisie urządzenia jest zasięgiem MAKSYMALNYM. Realny zasięg zależy od wielu czynników, w szczególności od wagi użytkownika, wybranego trybu prędkości, sposobu jazdy (jazda jednostajna vs. gwałtowne przyspieszenia i hamowania), a także terenu po którym się jeździ (droga gładka, wyboista, z wzniesieniami).

#### **6. Pękła mi opona.**

Bezdełkowe opony w hulajnodze EX9 są dodatkowo wzmocnione i tym samym odporne na nierówności i przebicia. Czasem jednak nawet taka "pancerna" opona może ulec uszkodzeniu. Części zamienne do hulajnóg 4Swiss EX9 są dostępne od ręki. W przypadku chęci ich zakupu, prosimy o sprawdzenie dostępności na stronie [www.4swiss.pl](http://www.4swiss.pl) lub o przesłanie wiadomości na adres: [kontakt@4swiss.pl](mailto:kontakt@4swiss.pl)

Wymianę opony można zlecić serwisowi 4Swiss, jako płatną usługę. Można też dokonać wymiany samemu - po zakupie opony wyślemy Państwu instrukcję samodzielnej wymiany tych części.

#### **7. Menu ustawień hulajnogi:**

Aby wejść do menu ustawień, należy nacisnąć jednocześnie przyciski „Wł./Wył.” oraz „Funkcje”. Następnie pojawią się 3 dostępne ustawienia: P0, P1, P2:

**P0** – umożliwia zmianę między km/h, a MPH.

**P1** - służy do włączania lub wyłączenia tempomatu.

**P2** – służy ustawieniu rozpoczęcia jazdy bez odepchnięcia (UWAGA! ta opcja zużywa więcej baterii).

Po wybraniu **P0, P1, P2**, aby zmienić opcję, należy krótko nacisnąć Wł. / Wył., następnie przyciskiem funkcyjnym zmienić na 0 lub 1 przełączając funkcje. Po wybraniu ustawień należy wyłączyć i włączyć hulajnogę.

#### **8. Czy przed pierwszym użyciem hulajnogi muszę rozładować ją do zera, a następnie naładować ją do pełna?**

Zaleca się, aby przy pierwszym ładowaniu pozostawić baterię podpiętą do ładowarki na 9 godz. Wcześniej nie należy jej rozładowywać do zera.

**Zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu.** W przypadku konieczności wysyłki urządzenia do serwisu tylko oryginalne opakowanie gwarantuje jego bezpieczny transport.